

HEATIT EXTERNAL ROOM SENSOR WHITE RAL 9010

Ekstern romføler NTC 10kΩ

El-nummer	5430132
GTIN	7071236016502

Heatit External Room Sensor er en ekstern romføler utviklet for måling av romtemperatur innendørs. Sensoren er beregnet for bruk sammen med Multireg- og Heatit-termostater, inkludert produkter i Heatit DIN Rail-serien, og gir fleksible muligheter for temperaturmåling i ulike rom og installasjoner.

Sensoren kan monteres direkte på vegg eller over en standard europeisk veggboks. Den er kompatibel med de fleste rammesystemer tilpasset System 55, noe som gjør det enkelt å integrere sensoren i både nye og eksisterende installasjoner. Den matte overflaten gir et diskret og moderne utseende.

Ved bruk sammen med termostater, dimmere eller andre produkter som avgir varme, anbefales det å montere sensoren under disse enhetene. Dette reduserer risikoen for at varme fra tilstøtende produkter påvirker temperaturmålingen, og bidrar til mer korrekt temperaturregulering.

Sensoren er beregnet for individuell tilkobling. Flere sensorer kan ikke kobles i serie eller parallelt.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Produkttype Ekstern romføler
- Seriekobling Ikke støttet
- Bruksområde Innendørs
- Parallellkobling Ikke støttet
- Funksjon Måling av romtemperatur
- Kompatibilitet Multireg- og Heatit-termostater, inkludert Heatit DIN Rail-serien
- Montering Veggmontering / standard europeisk veggboks
- Rammesystem System 55-kompatibel
- Farger Hvit RAL 9010, hvit RAL 9003 og sort

GENERELL INFO

IP-klasse	IP21
Sertifisering	CE
EN Standard	CE
Reklamasjonsrett i Norge	5 år
Tolltariffnummer	90329000

PRODUKTDIMENSJONER

Produktlengde	90mm	Produktbredde	90mm
Produkthøyde-/dybde	30mm	Produkt nettovekt	80g

TILLEGGSINFO

Tverrsnitt tilførselseskabel: Ø1,5mm2

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI


Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.no eller documents.heatit.no
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

Heatit Controls AS
Mattisrudsvingen 19, 2827 Hunndalen, Norway
Tel: +47 61 18 77 77 | post@heatit.no
heatit.no | **documents.heatit.no**


84mm
84mm
20mm